


Instalación de Techo en Ventilación de Plomería

La ventilación de plomería debe sobresalir mínimo 8" arriba del techo.



No fijar (no clavar) sobre el flashing metálico

Bracket Ironstone

(Aplica donde la teja cubre/traslapa la base del flashing del tubo)